

Instrucciones para Eliminar las Manchas Superiores al Piso

(Muebles Tapizados ♦ Tapicería ♦ Cubiertas de Paredes)

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER

- A. Si es posible, elimine las manchas de líquidos y los derrames antes de que se sequen.
- B. Elimine con un papel secante, aspire o quite con una escoba todos los sólidos o semisólidos.
- C. Seque o absorba los líquidos con una toalla de tela esponja blanca o con toallas de papel blanco, ¡**NUNCA FROTE!**
- D. **Antes** de aplicar **CUALQUIER** agente limpiador sobre una mancha o un derrame, **SIEMPRE REALICE UNA PRUEBA PRELIMINAR** en la tela para comprobar la estabilidad de color. (Vea la evaluación de la estabilidad de color más abajo.)
- E. No intente eliminar ninguna mancha (de un modo distinto del mencionado en los pasos A, B y C) en telas delicadas, tales como terciopelo, felpilla, lino, seda y telas con acabados fino, hasta que llame a su Centro de Servicio Fiber-Seal local.
- F. Utilizando la guía a la derecha, aplique el (los) agente(s) de Fiber-Seal para eliminar manchas de la cobertura de pisos, y seque ejerciendo presión con una toalla de tela esponja blanca. ¡**NUNCA FROTE!**
- G. Continúe aplicando el (los) agente(s) limpiador(es) y secando con presión. Repita mientras la mancha se continúe traspasando a su toalla. **DETÉNGASE** cuando la mancha no se transfiera más.
- H. Si una mancha no responde a este procedimiento, llame a su Centro de Servicio de Fiber-Seal para obtener asistencia.

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE COLOR:

Aplique una pequeña cantidad del agente limpiador en un área poco visible. Deje actuar durante 5 minutos y enjuague suavemente con una toalla de tela esponja blanca. **SI SE DETECTA ALGUNA MODIFICACIÓN EN EL COLOR O ALGÚN CAMBIO INUSUAL, DETÉNGASE** y llame a su Centro de Servicio Fiber-Seal local.

SUS RECURSOS FIBER-SEAL:

Esponja para Telas ♦ Kleen-Tec ♦ pHnominal ♦ ColorReneu
(vea el envase para obtener las instrucciones completas de la aplicación)

Instrucciones para Eliminar las Manchas Superiores al Piso

Encuentre su mancha / derrame en la lista de abajo y siga los pasos, utilizando las seis soluciones de Fiber-Seal. Lea todas las instrucciones antes de proceder.

LAS SOLUCIONES DE FIBER-SEAL

1. Aspirar
2. Secar ejerciendo presión / Sacar
3. Esponja para Telas
4. Kleen-Tec
5. pHnominal
6. ColorReneu

Aderezo para Ensaladas – 2 – 4

Alimento para Plantas – 2 – 5

Almíbar – 2 – 5

Alquitrán – 2 – 3 – 4

Barniz – 2 – 4

Barro (seco) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Bebida Cola – 2 – 5 – 6

Betún para Calzados – 2 – 3 – 4

Blanqueador – 2 – 5

Café – 2 – 5 – 6

Cenizas – 1 – 3

Cera – Congelar – Sacar

Cerveza – 2 – 5

Chocolate – 2 – 3 – 4 – 5

Cosméticos – 1 – 2 – 3

Crema para Acné – 2 – 4

Esmalte de Uñas – 2 – 3 – 4

Excremento – 2 – 5 – 6

Goma de Mascar – Congelar – Sacar

Grafito – 1 – 2 – 3

Grasa – 2 – 3 – 4

Helado – 2 – 4 – 5

Hollín – 1 – 3

Jalea – 2 – 5

Kool-aid (Jugo) – 2 – 4 – 5 – 6

Lápiz Labial – 2 – 3 – 4

Lápiz de Color – 2 – 4 – 5

Leche – 2 – 4 – 5

Licor – 2 – 5 – 6

Limpiador de Azulejos y Baños – 2 – 5

Manchas Desconocidas – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Mantequilla – 2 – 4

Maquillaje (líquido) – 2 – 4 – 5

Máscara – 1 – 2 – 3

Medicamento – 2 – 5 – 6

Moho (seco) – 1 – 3 – 4

Mostaza – 2 – 4 – 5 – 6

Orina – 2 – 5 – 6

Pasta Dental – 2 – 5

Pegamento – 2 – 4 – 5

Pintura (Aceite) o (Látex Seco) – 2 – 4 – 5

Pintura (Látex) – 2 – 5

Plastilina – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Polen – 1 – 3

Refresco – 2 – 5 – 6

Salsa de Tomate – 2 – 4 – 5

Salsa Gravy – 2 – 4 – 5

Salsas – 2 – 4 – 5 – 6

Sangre – 2 – 5 – 6

Tinta – 2 – 3

Tinta de Periódico – 3 – 4

Toner (Polvo) – 1 – 3

Vino – 2 – 5 – 6

Vómito – 2 – 5 – 6

Yeso (Seco) – 1 – 2 – 3

Yodo – 2 – 5 – 6

Si el procedimiento no funciona, llame inmediatamente a su Centro de Servicio Fiber-Seal local.